雷動給気シャッター

優息住宅部品 [BL] 認定

室内給気部材 AT-150QE3-BL AT-175QE3-BL

取付工事・取扱説明書

この電動給気シャッターは気密性の高い建物で汚れた空気を排気するときに必要な新鮮な外気を取入れるた めのもので、レンジフードファンなどの換気扇に連動させて使用します。

- 取付工事を始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に取付けてください。
- 取付工事は販売店・工事店さまが実施してください。

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。 なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。




(感電やけがをすることがあります)

指示に従



外形寸法図




| 形 名 A 適用パイプロ径 AT-150QE ₃ -BL φ148 φ150 AT-175QE ₃ -BL φ172 φ175 | | | 単位(mm) | 付属部品 |
|---|--------------|-------|---------|--------------|
| (2,1,1,2,2,4,4,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, | 形名 | Α | 適用パイプロ径 | 表示シール1枚 |
| AT-175QE₃-BL \$\phi\$ 172 \$\phi\$ 175 | AT-150QE₃-BL | φ 148 | φ 150 | (個數類類類) |
| | AT-175QE3-BL | φ 172 | φ 175 | \ MARC |

お願い

- ●この雷動給気シャッターを防火ダンパーとして使用することはできません。
- ●開口部が天井、壁に近い場合、屋外環境により壁を汚す場合がありま すので、このような場合にはフィルター付機種の選定をお勧めします。
- ●下記環境下で使用しますと本体から結露水が滴下することがあります。 屋外側温度-5℃以下で室内温度20℃·室内湿度50%RH以上
- ●風雨の強いときなど雨が室内に浸入するおそれがあるため、連動ファ ンを停止し、シャッターを閉じてください。
- ●モーター、ランプは使用状況により寿命が短くなる場合がありますの で、消耗部品としてお考えください。
- ●40℃以上の高温となる場所で使用しないでください。
- ●屋外環境(塩害地区、工業地域など)により錆が発生する場合があります。
- ●外気(冷気)侵入や雨水浸入、虫侵入の影響のない場所を選び、屋外側に はフードを取付けてください。(例えば屋外側に軒のある場所や通路灯 から離れた場所)
- ●風の強い所では、深形フードや耐外風高性能フードをおすすめします。

取付方法

取付け面の材質により取付け前の準備が異なりますので下記により取付け準備を行ってください。 なお、石こうボードや薄壁に木ネジで製品を直接固定しないでください。(木ネジが利かないことで製品が落下します)




- 1.壁にパイプ(スパイラル管など)用の穴をあけパイプを埋 め込み、モルタルなどで固定する。
- 2.4か所の取付位置にゅ14深さ47mmの穴をあけ、市販の M8AYプラグ (PY4004) を挿入し、打ち込む。
- 3.屋内配線をJIS C 8340小形1個用スイッチボックス(カ バーなし)を介して速結端子に接続できるよう引き込む。

お願い

- パイプは室内側壁面から出ないように固定してください。
- アンカーボルトを用いて施工する際、仕上げ壁面から 15mm以上突出しないでください。 (室内側換気口が取付けできなくなります)

PC板壁の場合 ……三菱雪機製のパイプスリーブ (P-18・21QPS) を使用した場合



参照する。 2.屋内配線をJIS C 8340小形 1 個用スイッチボックス (カバ ーない)を介して速結端子に接続できるよう引き込む。

3.壁面を仕上げる。寸法は仕上げ壁穴あけ寸法図を参照する。

1.パイプスリーブに付属の取付説明書によりパイプスリーブ

をPC板に打ち込む。穴あけ寸法は、PC板穴あけ寸法図を

■ PC板穴あけ寸法図 **単位(mm)** 形名 T A AT-150QE₃-BL | \$\phi\$ 160 4X \$ 22/ AT-1750E3-BL Ø 184


■ 仕上げ壁穴あけ寸法図



| E | 6.177 (ww) |
|--------------|------------|
| 形名 | Α |
| AT-150QE₃-BL | φ 165 |
| AT-175QE3-BL | φ 190 |

M 44 /__\

石こうボード・板壁(薄板を含む)に取付ける場合




- 1.コンクリート壁と同様取付位置にパイプを固定する。 2.4か所の取付位置に市販の石こうボード用プラグ(市販品)
- を取付ける。
- 3.屋内配線をJIS C 8340小形 1個用スイッチボックス (カバ ーなし)を介して速結端子に接続できるよう引き込む。

お願い

- バイブは室内側壁面から出ないように固定してください。 ● 板壁に製品を直接取付ける場合、取付面板厚が20mm以上
- になるよう補強板(お客さま手配)を取付けてください。

取付方法 つづき



M8AYボルト

·本体の取付け ※本体と室内側換気口を仮止めしているテープをはがす。**"**

- 1.電源部カバーのネジ1本をゆるめて、下にすらしてはずす。
- 2.屋内配線を電源引込用穴から引き込む。
- 3.本体を固定する。

コンクリート壁の場合

本体をパイプに差し込み、市販のM8AYボルト(PY4004)でφ 10取付穴を用いて固定する。

お願い

製品をナットで固定する場合はダブルナットなどによりゆるみ 止めを施してください。

PC板壁の場合 …= 줄電機製のパイプスリーブ (P-18・21QPS) を使用した場合 本体をパイプに差し込み、市販のM6ボルトでφ10取付穴を用いてワッシャーを介して固定する


板壁の場合

本体をパイプに差し込み、市販の木ネジ(4.1×20以上)でゆ5 取付穴を用いてワッシャーを介して固定する。

● 取付け用ネジはステンレス製を使用しない。 (電触をおこし、錆びるおそれがあります)

·電気工事·

屋内配線



- 1.コードクリップのネジをはずす。
- 2.屋内配線(VVFケーブル ϕ 1.6 $\sim \phi$ 2.0・皮ムキ長さ12mm) の長さはコードブッシュから先端までを110mmとし、外皮はコードブッシュから40mm残す。(図-1)
- 3.屋内配線の外皮部分をコードクリップで固定する。(図-1)
- 4.電源線を図のように曲げて端子台に根元まで確実に差し込む。 (図-2)
- ●レンジフードファンと連動する場合は結線図を参照して結線をする。
- 5.本体のアース端子をはずしてアース線にかしめ、アース固定 ネジで元通り固定する。
- 6.電源部カバーを元通り取付ける。

お願い


● 端子台から屋内配線をはずす場合、リリース方向は本体貼付けの注意銘板を参考にしてください。

結線図


■ 太線部分の結線を行う。

三菱電機製のKL-BLタイプのレンジフードファンを使用した場合

● レンジフードファンの回転と同時にシャッターが開く。



室内側換気口の取付け



- 1.図のように室内側換気口前面部のへこみ部および開口部に手をかけ、手前に引いて開ける。
- 2.室内換気口下側のツメ2か所を本体に引っ掛ける。
- 3.室内換気口上側2か所を取付ネジで本体に固定する。
- 4.室内換気口前面部を閉じる。

お願い

● 必要により付属の表示シールを表示が見やすいように製品 に貼り付けてください。

お手入れ

■ 室内側換気口・シャッターが汚れてきたら中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取ります。



- 1.図のように室内側換気口前面部のへこみ部および開口 部に手をかけ、手前に引いて開ける。(室内側換気口 前面部ははずせません)
- 2.室内側換気口の汚れをふき取る。
- 3.元通り室内側換気口前面部を閉める。

お願し

● お手入れに下記の溶剤・洗剤等を使用しないでください。 シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、

シンナー、アルコール、ペンシン、カソリン、灯油、 スプレー、アルカリ洗剤、化学でうきんの薬剤、ク レンザー等けんま材入りの洗剤 (変質・変色する原因になります)

- ●室内側換気口は取りはずさないでください。
- ●お手入れの際シャッター部に触らないでください。 (故障の原因になります)

アフターサービス

アフターサービスは、お買上げの販売店か下記の連絡先へご相談ください。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電動給気シャッターの補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ただし、その後4年間は補修用同種部品または交換可能な同種製品などを供給します。

■優良住宅部品 (BL) について

この電動給気シャッターは (財) ベターリビングにより優良住宅部品の認定を受けたもので、BLマーク証紙を貼り付けてあります。

優良住宅部品が住宅に据え付けられ引き渡されたのち2年以内にメーカー責任不良が発生した場合は、優良住宅部品の保証制度により無償で修理を保証いたします。

また、下記特定部分については優良住宅部品が住宅に据え付けられたのち、5年以内にメーカー責任不良が発生した場合は優良住宅部品の保証制度により無償で修理を保証いたします。

室内側換気口 特定部分 (ただし、モーター等電動機構部品、除く)

ただし、下記の事項に係る修理は無償修理保証の対象から除きます。

- 1. 住宅用途以外で使用した場合の不具合
- 2. ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合
- 3. メーカーが定める施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合
- 4. 建築駆体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う磨耗等により生じる外観上の不具合
- 5. 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
- 6. ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
- 7. 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合
- 8. 消耗品の消耗に起因する不具合
- 9. 指定規格以外の電気を使用したことに起因する不具合

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

株式会社メルコエアテック

〒508-8691 岐阜県中津川市駒場526-2 電話0573-66-9893 FAX0573-66-9894